



### Systemaufbau:

- Grundieren saugender Untergründe mit Grundfestiger
- Zweilagiger Auftrag von Flechtdicht mittels Kurzflorrolle (Zubehör: Dichtband, Dichtband spezial, Innen- und Außenecken, Dichtmanschette Wand oder Boden, Glasgittergewebe)
- Fliesenverklebung mit Ardaflex Top (alternativ Flexmörtel oder Floorflex)
- Verfugung mit Special Fuge (alternativ Maxi Fuge oder Flex Fuge)

Komplett-Information entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern.