

## Everflex

# SILICON EATER

## Silicon Entfernungsgel

### Produktbeschreibung:

Siliconentferner ist ein gebrauchsfertiges Gel, zum Entfernen von ausgehärteten Dichtungsmassen aus Silicon. Durch das Produkt werden Silicon-Polymere zerstört und sind dadurch wasserlöslich.

### Anwendung:

Durch die Kartusche lässt sich das Gel einfach mit einer Dichtstoffpresse auftragen und nach ca. 2 Std. Einwirkzeit mit Wasser abspülen. Die 150ml Kartusche reicht für ca. 6-7 Meter Fuge.

### Gebrauchsanweisung:

Den Dichtstoff (Silicon) soviel wie möglich mit einem scharfen Messer wegschneiden (Agentax Schaber, Cuttermesser). Kartusche öffnen und Düse aufschrauben und im 45 Grad Winkel anschneiden. Eine Schicht Siliconentferner mit der Dichtstoffpresse auf der zu reinigenden Fläche auftragen, ca. 2 Std (max 4 Std.) einwirken lassen, je nach Stärke des noch zu entfernenden Silicones und mit Wasser reinigen. Letzte Reste mit einem trockenen Tuch wegwischen. Bei Bedarf Vorgang nochmals wiederholen. Greift Oberflächen aus Gummi nicht an, sowie Aluminium, Kupfer, Eisen, Stahl, Glas, Keramik, Epoxid etc. Ist frei von Lösungsmittel, Schwermetalle und Cyanid.

### Sicherheit:

Nicht in Reichweite von Kinder aufbewahren! Kontakt mit Augen und verletzter Haut vermeiden. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser ausspülen, evtl. Arzt aufsuchen.

### Lagerung:

Kühl und trocken (+5°C bis +25 °C) lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Für Belüftung sorgen. Wasserunlöslich, Mindesthaltbarkeitsdatum: 12 Monate nach Herstellungsdatum.

### Lieferformen:

150ml Kartusche , Farbe gelb-dunkelbrau

### Wichtige Information:

Dämpfe nicht einatmen. Geeignete Arbeitskleidung tragen. Alle Oberflächen müssen sauber trocken und staubfrei sein. Umgebung mit Abdeckband Schützen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers die Verträglichkeit zu prüfen. Bei Fragen zur Anwendung kontaktieren Sie unseren technischen Service.

#### HINWEIS:

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.